BOSCH
Invented for life

UPS 2416 A Univerzalno napajanje

UPS jedinica za napajanje je "uključi-i-radi" napajanje za celo napajanje na upravljačkoj ploči.

Funkcija

Napajanje je zaštićeno od preokreta pola i prenapona.

Izlazni napon se nadgleda i reguliše preko termičkog senzora. Ako postoji greška, izlaz FAULT pada na 0 V.

Zelena LED lampica na univerzalnom napajanju pokazuje radnu sposobnost.

Pregled Sistema



Poz.	Opis	Konektor
1-3	ACL/ACN/G	Glavno napajanje
4 / 5	DC+ / DC-	27 V DC izlazni napon. 6 Greška napajanja
7 / 8	RTH+ / RTH-	Termalni senzor poz./neg.